



SKYWELL®

# SKYWELL 5TE

## Guida rapida per l'utente

Generatore di acqua atmosferica



5T PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE [SKYWELL.COM](http://SKYWELL.COM)

Manuale del responsabile  
Guida rapida per l'utente



Quando si utilizzano apparecchiature elettriche, devono essere seguite precauzioni di sicurezza basilari al fine di ridurre il rischio di incendio, elettroshock e ferite a persone o cose.

### **▲ ATTENZIONE**

Se il 5T Skywell rimane senza corrente per più di 4 ore consecutive:  
NON bere l'acqua.  
Contatta il tecnico per pulire a fondo Skywell 5TE.

# EROGARE ACQUA

## Erogazione di acqua fredda

Dopo la generazione dell'acqua, possono essere necessari fino a 90 minuti perché l'acqua raggiunga la sua temperatura massima a freddo di 2,7° Celsius (36°F). Durante questo periodo, il compressore può funzionare in modo continuo. L'acqua fredda disponibile per l'erogazione sarà allineata alla produzione complessiva di acqua, che è influenzata dalle condizioni ambientali.

1. Posizionare la tazza al centro del vassoio raccogli-gocce.
2. Premere il **pulsante blu rotondo** a destra dello schermo a sfioramento per erogare acqua fredda.
3. Premere il **pulsante blu rotondo** per tutta la durata della erogazione fino ad ottenere il livello di riempimento desiderato.



## Erogazione di acqua calda

Dopo la generazione dell'acqua, lo Skywell è in grado di riscaldare l'acqua fino a 97,7° C in 15-20 minuti. L'acqua calda disponibile per l'erogazione sarà allineata alla produzione complessiva di acqua, che è influenzata dalle condizioni ambientali.

1. Posizionare la tazza al centro del vassoio raccogli-gocce.
2. Premere e rilasciare il **pulsante rosso di sblocco superiore** (blocco di sicurezza per bambini) a sinistra dello schermo a sfioramento. Sono necessari circa 10 secondi per iniziare la distribuzione dell'acqua calda prima di dover premere nuovamente il **pulsante rosso di sblocco**.
3. Premere il **pulsante rosso rotondo inferiore** (sotto il **pulsante rosso di sblocco**) per erogare acqua calda. Usare con cautela.
4. Premere il **pulsante rosso rotondo** per tutta la durata della erogazione fino ad ottenere il livello di riempimento desiderato.
5. Non lasciare mai che i bambini erogino acqua calda senza un'adeguata e diretta supervisione da parte di un adulto.

# EROGARE ACQUA

## Erogazione di acqua fredda

Dopo la generazione dell'acqua, possono essere necessari fino a 90 minuti perché l'acqua raggiunga la sua temperatura massima a freddo di 2,7° Celsius (36°F). Durante questo periodo, il compressore può funzionare in modo continuo. L'acqua fredda disponibile per l'erogazione sarà allineata alla produzione complessiva di acqua, che è influenzata dalle condizioni ambientali.

1. Posizionare la tazza al centro del vassoio raccogli-gocce.
2. Premere il **pulsante blu rotondo** a destra dello schermo a sfioramento per erogare acqua fredda.
3. Premere il **pulsante blu rotondo** per tutta la durata della erogazione fino ad ottenere il livello di riempimento desiderato.



## Erogazione di acqua calda

Dopo la generazione dell'acqua, lo Skywell è in grado di riscaldare l'acqua fino a 97,7° C in 15-20 minuti. L'acqua calda disponibile per l'erogazione sarà allineata alla produzione complessiva di acqua, che è influenzata dalle condizioni ambientali.

1. Posizionare la tazza al centro del vassoio raccogli-gocce.
2. Premere e rilasciare il **pulsante rosso di sblocco superiore** (blocco di sicurezza per bambini) a sinistra dello schermo a sfioramento. Sono necessari circa 10 secondi per iniziare la distribuzione dell'acqua calda prima di dover premere nuovamente il **pulsante rosso di sblocco**.
3. Premere il **pulsante rosso rotondo inferiore** (sotto il **pulsante rosso di sblocco**) per erogare acqua calda. Usare con cautela.
4. Premere il **pulsante rosso rotondo** per tutta la durata della erogazione fino ad ottenere il livello di riempimento desiderato.
5. Non lasciare mai che i bambini erogino acqua calda senza un'adeguata e diretta supervisione da parte di un adulto.

# IL CRUSCOTTO DELL'APPLICAZIONE SKYWELL

ORA E  
DATA

LOGO  
PERSONALE

VOLUME SERBATOIO  
FREDDO



INFORMAZIONI SUL  
CONTATTO

TEMPERATURA  
CALDO/FREDDO IN  
METRICO O IMPERIALE

PROFILO DI  
IDRATAZIONE/  
IMMAGINI  
PERSONALIZZATE

QUIZ  
PERSONALE

TOTALE EROGATO  
DALL'ULTIMA SOSTITUZIONE  
DEL FILTRO

MODO  
SILENZIOSO E  
IMPOSTAZIONI  
UTENTE

Trascinare i nuovi file sulla scheda SD dal computer dopo aver eliminato i vecchi file con i nomi corrispondenti.

Quindi aggiornare l'applicazione con i loghi appena installati completando questi passaggi:

1. Toccare la marcia nell'angolo in basso a destra del cruscotto.
2. Immettere la password amministratore 1111.
3. Nella pagina Programma generazioni, toccare Ricarica loghi.
4. Toccare Sì per consentire il riavvio dell'applicazione.
5. Toccare Aggiornare applicazione.



# INSTALLARE UN VIDEO SALVASCHERMO PERSONALIZZATO

È necessario installare l'ultima applicazione Skywell prima di installare un salvaschermo video personalizzato. Il video può essere personalizzato per eventi specifici, età, classi di classe, etc. Il video salvaschermo appare dopo 15 secondi di inattività e rimane fino a quando lo schermo viene toccato.

Se non è installato alcun video, viene utilizzato il video salvaschermo "wave" predefinite.

Di seguito sono riportati i passaggi per installare uno salvaschermo personalizzato:

1. Il video personalizzato dovrebbe essere 1920 x 1080 (o più piccolo) e meno di 30 secondi.
2. Questi formati di file funzionano meglio: .wmv/.mov/.mp4/.avi.
3. Salvare il file come nome desiderato, ma mantenere l'estensione.
4. Connettiti via WiFi allo Skywell Trascinare il file sulla scheda SD dal computer alla cartella Salvaschermo. Creare una cartella Salvaschermo se non ce n'è una.
5. Aggiornare l'applicazione con il video appena installato completando questi passaggi:
  - Toccare la marcia nell'angolo in basso a destra del cruscotto.
  - Immettere la password amministratore 1111.
  - Toccare Ricaricare applicazione.
  - Toccare Sì per consentire il riavvio dell'applicazione.



6. Se più di un video è caricato sulla scheda SD, l'applicazione selezionerà in modo casuale il video da riprodurre. Eliminare qualsiasi video sulla scheda SD che non si desidera riprodurre.