

SKYWELL®

SKYWELL 5TE

Guide de démarrage rapide de l'utilisateur

Générateur d'eau atmosphérique



INFORMATIONS 5T DISPONIBLES SUR SKYWELL.COM

Manuel de l'administrateur
Guide de démarrage rapide de l'utilisateur



Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des mesures de sécurité de base doivent être prises pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures encourus par les personnes et les biens.

▲ AVERTISSEMENT

Si le Skywell 5T n'est pas alimenté pendant plus de 4 heures consécutives : NE PAS boire l'eau qui en provient.
Contactez le technicien de votre concessionnaire pour un nettoyage complet du Skywell 5TE.

Version du 6 août 2018

DISTRIBUTION D'EAU

Distribution de l'eau froide

Après la production d'eau, il peut s'écouler jusqu'à 90 minutes avant que l'eau atteigne sa température froide maximale de 2,7° Celsius (36°F). Pendant ce temps, le compresseur peut fonctionner en continu. L'eau froide disponible pour la distribution sera alignée avec la production globale d'eau, qui est influencée par les conditions ambiantes.

1. Placez votre tasse au centre du plateau d'égouttement.
2. Appuyez sur le **bouton circulaire bleu** à droite de l'écran tactile pour distribuer de l'eau froide.
3. Appuyez sur le **bouton circulaire bleu** pendant toute la durée de la distribution jusqu'à ce que le niveau de remplissage désiré soit atteint.



Distribution d'eau froide

Après la production d'eau, le Skywell est capable de chauffer l'eau jusqu'à 97,7° Celsius/208°F en 15-20 minutes. L'eau chaude disponible pour la distribution sera alignée avec la production globale d'eau, qui est influencée par les conditions ambiantes.


1. Placez votre tasse au centre du plateau d'égouttement.
2. Appuyez et relâchez le **bouton de déverrouillage rouge supérieur** (verrouillage de sécurité pour enfants) sur la gauche de l'écran tactile. Vous avez environ 10 secondes pour commencer à distribuer de l'eau chaude avant que le **bouton de déverrouillage rouge** ne doive être pressé à nouveau.
3. Appuyez sur le **bouton circulaire rouge du bas** (sous le **bouton de déverrouillage rouge**) pour distribuer de l'eau chaude. Utilisez-le avec prudence.
4. Appuyez sur le **bouton circulaire rouge** pendant toute la durée de la distribution jusqu'à ce que le niveau de remplissage désiré soit atteint.
5. Ne permettez jamais aux enfants de distribuer de l'eau chaude sans la supervision directe et appropriée d'un adulte.

LE TABLEAU DE BORD DE L'APPLICATION SKYWELL

HEURE ET
DATE

LOGO
PERSONNALISÉ

VOLUME DU
RÉSERVOIR FROID



INFORMATIONS
DE CONTACT

TEMPÉRATURE
CHAUDE/FROIDE
EN MÉTRIQUE OU
IMPÉRIALE

PROFIL
D'HYDRATATION/
IMAGES
PERSONNALISÉES


QUIZ
PERSONNALISÉ

MODE
SILENCIEUX
ET
PARAMÈTRES
DE
L'UTILISATEUR

TOTAL DISTRIBUÉ
DEPUIS LE DERNIER
FILTRE CHANGÉ

CRÉER UN PROFIL D'HYDRATATION PERSONNEL

Sur la page Tableau de bord, Appuyez sur le cercle du milieu. Sur la page Profil d'hydratation, appuyez sur le bouton + pour créer votre profil et suivre l'hydratation. Entrez votre prénom et nom de famille initial.




Caractéristiques de profil facultatives:

Avatars: Vous pouvez soit sélectionner un avatar, soit télécharger une image de profil personnalisé (aucun d'entre eux n'est requis). Sélectionnez un avatar en tapant sur l'icône crayon en haut de la page. Parcourez les options de l'avatar en tapant sur le menu déroulant Types d'avatar.

Objectifs d'hydratation quotidiennes:


Fixez un objectif d'hydratation quotidienne en glissant la barre du bas. Le Skywell suivra votre consommation par rapport à votre objectif sur une base quotidienne. L'objectif sera automatiquement réinitialisé tous les jours.

Code PIN: Pour sécuriser votre profil d'hydratation avec un code PIN, tape le bouton ACTIVER sous HABILITER PIN.



AJOUT DE DONNÉES DE DISTRIBUTION D'EAU AU PROFIL D'HYDRATATION



Après avoir distribué de l'eau, une page affichant les données sur l'eau distribuée apparaîtra. Appuyez sur le bouton Ajouter au profil au bas de la page. Sélectionnez votre profil à partir de la page Profils d'hydratation. Les données sur l'eau distribuée sont automatiquement ajoutées à votre profil d'hydratation.



INSTALLER DE PHOTOS DE PROFIL PERSONNALISÉES

Vous devez installer la dernière application Skywell avant d'installer de photos de profil personnalisées.

Dans le cadre de la fonction d'hydratation de la piste, nous vous encourageons à créer un profil. Ce processus permet d'associer une photo au profil. Si aucune image personnalisée n'est téléchargée, alors l'option est de choisir parmi une sélection par défaut d'avatars ou de ne pas choisir d'image.



Voici les étapes pour installer une image personnalisée dans la liste des profils :

1. L'image personnalisée doit être 256 x 256 ou moins.
2. Les formats de fichier acceptables sont.png/.jpeg/.gif/.gif/.bmp.
3. Connectez au Skywell via WIFI et créez un dossier appelé "Avatar" sur la racine de la carte SD.
4. Faites glisser le fichier sur la carte SD depuis votre ordinateur dans le dossier Avatar.

5. Mettez à jour l'application avec les nouvelles images installées en suivant ces étapes:

- Appuyez sur l'engrenage dans le coin inférieur droit du tableau de bord.
- Entrez le mot de passe de l'administrateur 1111.
- Appuyez sur Recharger l'application.
- Appuyez sur Oui pour permettre le redémarrage de l'application.

