

SKYWELL®

SKYWELL 5TE

Guía del usuario - Inicio rápido

Generador de agua atmosférica



INFORMACIÓN SOBRE 5TE DISPONIBLE EN SKYWELL.COM

Manual del Administrador
Guía del usuario - Inicio rápido



Al usar aparatos eléctricos, se deben seguir precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones a personas o propiedades.

▲ ADVERTENCIA

Si el Skywell 5TE no es alimentado eléctricamente por más de 4 horas consecutivas: NO SE DEBE BEBER el agua.
Entre en contacto con su distribuidor para limpiar el Skywell 5TE.

DISPENSAR AGUA

Dispensar agua fría

Después de la generación de agua, puede llevar hasta 90 minutos alcanzar la temperatura mínima de 2.7 ° C (36 ° F). Durante este tiempo, el compresor puede funcionar continuamente. El agua fría disponible para el suministro se alineará con la generación general de agua, que está influenciada por las condiciones ambientales.

1. Coloque el vaso en el centro de la bandeja de goteo.
2. Presione el **botón de círculo azul** a la derecha de la pantalla táctil para dispensar agua fría.
3. Presione el **botón de círculo azul** durante el suministro de agua hasta que se obtenga el nivel deseado



Dispensar agua caliente

Después de la generación de agua, el Skywell puede calentarla hasta 97.7 ° Celsius/208 ° F en 15-20 minutos. El agua caliente disponible para el suministro se alineará con la generación general de agua, que está influenciada por las condiciones ambientales.

1. Coloque el vaso en el centro de la bandeja de goteo.
2. Presione y suelte el **botón superior de desbloqueo rojo** (bloqueo de seguridad para niños) a la izquierda de la pantalla táctil. Tiene aproximadamente 10 segundos para comenzar a suministrar agua caliente antes de presionar el **botón rojo de desbloqueo** nuevamente.
3. Presione el **botón circular inferior rojo** (debajo del **botón rojo de desbloqueo**) para dispensar agua caliente. Usar con precaución.
4. Presione el **botón circular rojo** durante el suministro hasta obtener el nivel deseado
5. Nunca permita que los niños suministren agua caliente sin la supervisión apropiada y directa de un adulto.

DISPENSAR AGUA

Dispensar agua fría

Después de la generación de agua, puede llevar hasta 90 minutos alcanzar la temperatura mínima de 2.7 ° C (36 ° F). Durante este tiempo, el compresor puede funcionar continuamente. El agua fría disponible para el suministro se alineará con la generación general de agua, que está influenciada por las condiciones ambientales.

1. Coloque el vaso en el centro de la bandeja de goteo.
2. Presione el **botón de círculo azul** a la derecha de la pantalla táctil para dispensar agua fría.
3. Presione el **botón de círculo azul** durante el suministro de agua hasta que se obtenga el nivel deseado




Dispensar agua caliente

Después de la generación de agua, el Skywell puede calentarla hasta 97.7 ° Celsius/208 ° F en 15-20 minutos. El agua caliente disponible para el suministro se alineará con la generación general de agua, que está influenciada por las condiciones ambientales.

1. Coloque el vaso en el centro de la bandeja de goteo.
2. Presione y suelte el **botón superior de desbloqueo rojo** (bloqueo de seguridad para niños) a la izquierda de la pantalla táctil. Tiene aproximadamente 10 segundos para comenzar a suministrar agua caliente antes de presionar el **botón rojo de desbloqueo** nuevamente.
3. Presione el **botón circular inferior rojo** (debajo del **botón rojo de desbloqueo**) para dispensar agua caliente. Usar con precaución.
4. Presione el **botón circular rojo** durante el suministro hasta obtener el nivel deseado
5. Nunca permita que los niños suministren agua caliente sin la supervisión apropiada y directa de un adulto.

EL PANEL DE LA APLICACIÓN SKYWELL



INSTALE UN PROTECTOR DE PANTALLA PERSONALIZADO

Se debe instalar la última aplicación Skywell antes de instalar un nuevo video salvapantallas personalizado. Su video se puede personalizar para eventos especificos o edades, grados de clase, etc. El video protector de pantalla aparece después de 15 segundos de inactividad y permanece hasta que se toca la pantalla.

Si no existe un video instalado, se utiliza el salvapantallas de video de ondas predeterminado.

Estos son los pasos para instalar un protector de pantalla personalizado:

1. El video personalizado debe tener 1920 x 1080 (o menos) y debe tener una duración de menos de 30 segundos.
2. Los siguientes formatos de archivo funcionan mejor: .wmv/.mov/.mp4/.avi.
3. Guarde el archivo con el nombre de archivo que desee, pero conserve la extensión.
4. Conéctese a través del WI-FI a la aplicación. Arrastre el archivo a la tarjeta SD a partir de su computadora a la carpeta del protector de pantalla. Cree una carpeta de salvapantallas en caso de no existir una.
5. Actualice la aplicación con el video recién instalado completando los siguientes pasos:
 - Toque el ícono de engranaje en la esquina inferior derecha en el panel.
 - Ingrese la Contraseña de Administrador 1111.
 - Toque Recargar Aplicación.
 - Toque Sí para permitir que la aplicación se reinicie.





6. Si se carga más de un video en la tarjeta SD, la aplicación seleccionará el video para reproducir en forma aleatoria. Elimine cualquier video en la tarjeta SD que no desee reproducir.

INSTALAR IMÁGENES DE PERFIL PERSONALIZADAS

Se debe instalar la última aplicación Skywell antes de instalar imágenes personalizadas.

Como parte de la función Track Hydration (controlar el régimen hidrico), le recomendamos que cree un perfil. Ese proceso brinda la oportunidad de asociar una imagen con el perfil. Si no se carga una foto personalizada, la opción es elegir entre una selección predeterminada de avatares o no elegir ninguna foto.



Los siguientes son los pasos para instalar una imagen personalizada:

1. La imagen personalizada debe ser de 256 x 256 o menor.
2. Los formatos de archivo aceptables son .png/.jpeg/.gif/.bmp.
3. Conéctese a Skywell a través de WI-FI y cree una carpeta llamada "avatar" en la carpeta raíz de la tarjeta SD.
4. Arrastre el archivo a la tarjeta SD a partir de su computadora a la carpeta de avatares.