

SKYWELL®

# SKYWELL 5TE

## Uživatelská Příručka pro Rychlý Start

Atmosférický Generátor Vody



5T INFORMACE JSOU DOSTUPNÉ NA SKYWELL.COM

Příručka Administrátora  
Uživatelská Příručka pro  
Rychlý Start



Při používání elektrických spotřebičů je třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby se snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob nebo poškození majetku.

### ▲ VÝSTRAHA

Pokud je zařízení Skywell 5T bez napájení po dobu delší než 4 po sobě následující hodiny: Vodu NEPIJTE.

Obraťte se na technika vašeho prodejce, pro celkové vyčistění zařízení Skywell 5TE.

# VYPOUŠTĚNÍ VODY

## Vypouštění studené vody

Po vygenerování vody může trvat až 90 minut než se voda dostane na svou maximální studenou teplotu 2.7° Celsius (36°F). V té době může kompresor kontinuálně běžet. Studená voda, která je připravená k vypuštění, bude v souladu s celkově generovanou vodou, která je ovlivněna okolními podmínkami.

1. Umístěte svůj kelímek doprostřed plochy pro odkapávání.
2. Pro vypuštění studené vody stiskněte **modré kulaté tlačítko**.
3. Držte **modré kulaté tlačítko** po dobu vypouštění až do dosažení požadované úrovně naplnění.



## Vypouštění horké vody

Po vygenerování vody může jednotka Skywell ohřát vodu až na 97.7° Celsia/208°F, a to během 15-20 minut. Horká voda, která je připravená k vypuštění, bude v souladu s celkově generovanou vodou, která je ovlivněna okolními podmínkami.


1. Umístěte svůj kelímek doprostřed plochy pro odkapávání.
2. Stiskněte a uvolněte **horní červené tlačítko pro odemčení** (dětský bezpečnostní zámek) vlevo od dotykové obrazovky. Máte přibližně 10 vteřin před spuštěním horké vody, než bude potřeba **červené bezpečnostní tlačítko** opětovně stlačit.
3. Pro spuštění horké vody stiskněte **dolní červené tlačítko** (pod **červeným bezpečnostním tlačítkem**).
4. Držte **červené kulaté tlačítko** po dobu vypouštění až do dosažení požadované úrovně naplnění.
5. Nikdy nedovolte dětem vypouštět horkou vodu bez řádného a přímého dozoru dospělé osoby.

# PANEL APLIKACE SKYWELL

ČAS A  
DATUM

UŽIVATELSKÉ  
LOGO

OBJEM STUDENÉ  
NÁDRŽE



HYDRATAČNÍ PROFIL/  
UŽIVATEL. OBRÁZKY

KONTAKT  
INFO

HORKÁ/STUDENÁ  
TEPLOTA V METRICKÉM  
NEBO BRITSKÉM  
NASTAVENÍ


UŽIVATEL.  
TEST

CELKOVÉ VYPUŠTĚNÍ  
OD POSLEDNÍ VÝMĚNY  
FILTRU

TICHÝ REŽIM &  
UŽIVATELSKÉ  
NASTAVENÍ

# VYTVOŘENÍ VLASTNÍHO HYDRATAČNÍHO PROFILU

Na stránce panelu poklepejte na kroužek uprostřed. Na stránce pro hydratační profil poklepejte na tlačítko + tak, abyste vytvořili vlastní profil a mohli sledovat hydrataci. Zadejte iniciály svého křestního jména a příjmení.




Volitelné prvky profilu:

Personalizace: Můžete buď zvolit a ztělesnit možnost nebo natáhnout vlastní obrázek profilu (není vyžadováno). Zvolte personalizaci pomocí poklepání na ikonu tužky na horní straně stránky. Prohlížet možnosti můžete poklepáním na rolovací menu pro typ personalizace.

Denní cíl hydratace:




Nastavte svůj denní cíl hydratace pomocí táhnutí na dolní lištně. Jednotka Skywell bude monitorovat vaši spotřebu versus váš cíl na každodenní bázi. Cíl se automaticky každý den nastaví.

PIN kód: Pro zabezpečení vašeho hydratačního profilu pomocí kódu PIN poklepejte na tlačítko "ON" pod položkou pro umožnění PIN kódu "ENABLE PIN".



## PŘIDÁNÍ ÚDAJŮ O VYPUŠTĚNÉ VODĚ DO HYDRATAČNÍHO PROFILU





Po vypuštění vody se objeví stránka s daty o vypuštěné vodě. Poklepejte na tlačítko pro profil na spodní straně stránky. Na stránce pro hydratační profil zvolte svůj profil. Data o vypuštěné vodě jsou automaticky přidána do vašeho hydratačního profilu.



# INSTALACE OBRÁZKŮ UŽIVATELSKÉHO PROFILU

Před instalací obrázků uživatelského profilu musíte instalovat nejnovější verzi aplikace Skywell.

Jako součást funkce sledování hydratace je možné vytvořit si profil. Tento proces umožňuje spojit obrázek s profilem. Pokud není natažen žádný uživatelský obrázek, pak je možné buď vybrat z přednastavené nabídky, nebo nevybírat žádný obrázek.



Instalace uživatelského obrázku do seznamu profilů:

1. Uživatelský obrázek by měl být 256 x 256 nebo menší.
2. Přijatelné formáty souboru jsou .png/.jpeg/.gif/.bmp.
3. K jednotce Skywell se připojte přes WIFI a vytvořte soubor s názvem "avatar" v kořenové struktuře SD karty.
4. Přetáhněte soubor na SD kartu z vašeho počítače do souboru avatar.

5. Aktualizujte aplikaci s nově instalovaným obrázkem/obrázky následovně:
- Poklepejte na ikonu pro pohon v pravém dolním rohu panelu.
  - Zadejte heslo administrátora 1111.
  - Poklepejte na nové natažení aplikace ("Reload APP").
  - Poklepejte na položku Ano ("Yes") tak, aby bylo umožněno spuštění aplikace.

