

SKYWELL®

SKYWELL 5TE

Käyttäjän pikaopas

Ilmasta vettä tiivistävä laite



5T-TIETOA SAATAVANA OSOITTEESSA SKYWELL.COM

Ylläpitäjän opas
Käyttäjän pikaopas



Käytettäessä sähkölaitteita on aina noudatettava perusturvatoimia, jotta pienennetään tulipalon, sähköiskun ja henkilö- sekä omaisuusvahinkojen vaaraa.

▲ VAROITUS

Jos Skywell 5T on virta katkaistuna yli 4 peräkkäistä tuntia:

ÄLÄ juo tiivistettyä vettä.

Ota yhteyttä jälleenmyyjäsi asentajaan Skywell 5TE:n perusteellista puhdistusta varten.

VEDEN ANNOSTELU

Kylmän veden annostelu

Vedentuotannon alkamisen jälkeen voi kestää 90 minuuttia ennen kuin vesi saavuttaa kylmimmän lämpötilansa 2,7° Celsiusastetta (36 °F). Tämän ajan kompressori voi olla päällä yhtäjaksoisesti. Annostelua varten käytettävissä oleva kylmä vesi kohdistetaan kokonaisvedentuotannon mukaisesti, mihin vaikuttaa ympäristöolosuhteet.

1. Aseta kuppisi tippa-alustan keskelle.
2. Paina **sinistä pyöreää painiketta** kosketusnäytön oikealta puolelta annostellaksesi kylmää vettä.
3. Paina **sinistä pyöreää painiketta** annostelun ajan, kunnes haluttu täyttötaso on saavutettu.



Kuuman veden annostelu

Vedentuotannon jälkeen Skywell pystyy kuumentamaan vettä enintään 97,7° Celsiusasteiseksi/208 °F 15–20 minuutin sisällä. Annostelua varten käytettävissä oleva kuuma vesi kohdistetaan kokonaisvedentuotannon mukaisesti, mihin vaikuttaa ympäristöolosuhteet.

1. Aseta kuppisi tippa-alustan keskelle.
2. Paina ja vapauta **punainen ylempi avauspainike** (lapsilukko) kosketusnäytön vasemmalta puolelta. Sinulla on noin 10 sekuntia aikaa aloittaa kuuman veden annostelu ennen kuin **punaista avauspainiketta** on painettava uudestaan.
3. Paina punaista **punaista pyöreää alapainiketta** (punaisen avauspainikkeen alta) annostellaksesi kuumaa vettä. Käytä varovaisesti.
4. Paina **punaista pyöreää painiketta** annostelun ajan, kunnes haluttu täyttötaso on saavutettu.
5. ÄLÄ koskaan annostella kuumaa vettä ilman asianmukaista ja suoraa aikuisten valvontaa.

SKYWELL-SOVELLUKSEN KOKOONÄYTTÖ

AIKA JA
PÄIVÄMÄÄRÄ

OMA
LOGO

KYLMÄSÄILIÖN
TILAVUUS



YHTEYSTIEDOT

KUUMA/KYLMÄ LÄMP.
METRISENÄ TAI
IMPERIAALISENA

NESTEYTYSP
ROFIILI/
OMAT
KUVAT



OMA
TIE TOVISA

ANNOSTELTU
KOKONAISMÄÄRÄ
EDELISEN SUODATTIMEN
VAIHDON JÄLKEEN

HILJAINEN TILA JA
KÄYTTÄJÄN
ASETUKSET

OMAN NESTEYTYSPROFIILIN LUONTI

Napauta kokoomanäytön sivulta keskellä olevaa ympyrää. Napauta nesteytysprofiilisivulta + painiketta luodaksesi oman profiilin ja seurataksesi nesteytystä. Syötä nimikirjaimesi.




Vaihtoehtoiset profiiliminaisuudet.

Hahmot: Voit joko valita hahmon tai lähettää oman profiilikuvan (kumpikaan ei ole pakollinen). Valitse hahmo napauttamalla kynäkuvaketta sivun yläreunasta. Selaa hahmovaihtoehtoja napauttamalla Hahmotyypien pudotusvalikkoa.

Päivittäiset nesteytystavoitteet:



Aseta päivittäinen nesteytystavoite pyyhkäisemällä alapalkkia. Skywell seuraa kulutustasi suhteessa tavoitteeseesi päivittäin. Tavoite nollataan automaattisesti joka päivä.

PIN-koodi: Voit suojata nesteytysprofiilisi PIN-koodilla napauttamalla ON-painiketta kohdan ENABLE PIN (OTA PIN KÄYTTÖÖN) alta.



ANNOSTELLUN VEDEN TIETOJEN LISÄÄMINEN NESTEYTYSPROFIILIIN



Kun olet annostellut vettä, avautuu sivu näyttäen annostellun veden tiedot. Napauta Add to Profile (Lisää profiiliin) -painiketta sivun alareunasta. Valitse profiili nesteytysprofiilien sivulta. Annostellun veden tiedot lisätään automaattisesti nesteytysprofiiliisi.



OMIEN PROFIILIKUVIEN ASENTAMINEN

Uusin Skywell-sovellus on asennettava ennen omien profiilikuvien asentamista.

Osana nesteytyksen seuranta toimintoa suosittelemme sinulle profiilin luomista. Tämä prosessi tarjoaa sinulle tilaisuuden liittää profiiliin kuvan. Jos omaa kuvaa ei ladata, niin vaihtoehtona on joko valita hahmojen oletusvalikoimasta tai olla ilman kuvaa.



Noudata näitä vaihteita oman kuvan asentamiseksi profiililuetteloon:

1. Oman kuvan tulisi olla 256 x 256 tai pienempi.
2. Hyväksytyt tiedostomuodot ovat .png/.jpeg/.gif/.bmp.
3. Yhdistä Skywelliin WiFi:n kautta ja luo kansio nimeltä "avatar" SD-muistikortin juureen.
4. Vedä tiedosto SD-muistikortille tietokoneeltasi avatarkansioon.

5. Päivitä sovellus juuri asennetulla kuvalla (kuvilla) suorittamalla nämä vaiheet:

- Napauta ratasta kokoomanäytön oikeasta alakulmasta.
- Syötä ylläpitäjän salasana 1111.
- Napauta kohtaa Reload APP (Lataa sovellus uudestaan).
- Napauta kohtaa Yes (Kyllä) antaaksesi sovelluksen käynnistyä uudestaan.

