

SKYWELL®

# SKYWELL 5TE

## Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

Ατμοσφαιρική Γεννήτρια Νερού



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 5Τ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΤΟ SKYWELL.COM

Εγχειρίδιο Διαχειριστή  
Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης



Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθούνται βασικές προφυλάξεις για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και βλάβης σε πρόσωπα ή ιδιοκτησία.

#### **▲ ΠΡΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Αν το Skywell 5T είναι χωρίς ρεύμα για περισσότερο από 4 συνεχόμενες ώρες: ΜΗΝ πιείτε το νερό.

Επικοινωνήστε με τον τεχνικό σας αντιπρόσωπο για να καθαρίσει πλήρως το Skywell 5TE.

# ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ

## Διανείμετε Κρύο Νερό

Μετά την παραγωγή νερού, μπορεί να χρειαστούν έως και 90 λεπτά για να φτάσει το νερό στη μέγιστη ψυχρή θερμοκρασία του 2,7 °C (36 °F). Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου, ο συμπιεστής μπορεί να λειτουργεί συνεχώς. Το κρύο νερό που διατίθεται για διανομή θα ευθυγραμμιστεί με τη συνολική παραγωγή νερού, η οποία επηρεάζεται από τις συνθήκες περιβάλλοντος.

1. Τοποθετήστε το δοχείο σας στο κέντρο του δίσκου απόσταξης.
2. Πατήστε το **μπλε κυκλικό κουμπί** στα δεξιά της οθόνης αφής για να διανέμετε κρύο νερό.
3. Πατήστε το **μπλε κυκλικό κουμπί** για όλη τη διάρκεια της διανομής μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο πλήρωσης



## Διανείμετε ζεστό νερό

Μετά την παραγωγή νερού, το Skywell είναι σε θέση να θερμάνει το νερό μέχρι τους 97,7 °Κελσίου/208 °F μέσα σε 15-20 λεπτά. Το ζεστό νερό που διατίθεται για διανομή θα ευθυγραμμιστεί με τη συνολική παραγωγή νερού, η οποία επηρεάζεται από τις συνθήκες περιβάλλοντος.

1. Τοποθετήστε το δοχείο σας στο κέντρο του δίσκου απόσταξης.
2. Πατήστε και αφήστε το **πάνω κόκκινο κουμπί ξεκλειδώματος** (Κλείδωμα Ασφάλειας Παιδιών) στα αριστερά της οθόνης αφής. Έχετε περίπου 10 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσετε την παροχή ζεστού νερού πριν το **κόκκινο κουμπί ξεκλειδώματος** πρέπει να πατηθεί ξανά.
3. Πατήστε το **κάτω κόκκινο κυκλικό κουμπί** (κάτω από το κόκκινο κουμπί ξεκλειδώματος) για να διανέμετε ζεστό νερό. Χρησιμοποιήστε με προσοχή.
4. Πατήστε το **κόκκινο κυκλικό κουμπί** για όλη τη διάρκεια της διανομής μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο πλήρωσης.
5. Ποτέ μην επιτρέπετε στα παιδιά να διανέμουν ζεστό νερό χωρίς σωστή και άμεση εποπτεία από ενήλικες.

# Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ SKYWELL

ΩΡΑ ΚΑΙ  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ  
ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΟΓΚΟΣ ΨΥΧΡΗΣ  
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ



ΠΡΟΦΙΛ  
ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ/ΠΡΟΣ  
ΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ  
ΕΙΚΟΝΕΣ

ΠΛΗΡΟ-  
ΦΟΡΙΕΣ  
ΕΠΑΦΗΣ

ΠΡΟΣΑΡΜΟ-  
ΣΜΕΝΟ QUIZ


ΖΕΣΤΗ/ΨΥΧΡΗ  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΕ  
ΜΕΤΡΙΚΟ Ή  
ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ  
ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  
ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ  
ΦΙΛΤΡΟΥ

ΑΘΟΡΥΒΗ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ  
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  
ΧΡΗΣΤΗ

## **ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ**

Στη σελίδα του Πίνακα ελέγχου, πατήστε τον μεσαίο κύκλο. Στη σελίδα του Προφίλ Ενυδάτωσης, πατήστε το κουμπί + για να δημιουργήσετε το προφίλ σας και να παρακολουθήσετε την ενυδάτωση. Εισάγετε τα αρχικά του ονόματος και του επιθέτου σας.




Προαιρετικές δυνατότητες προφίλ:

**Αναταρ:** Μπορείτε να επιλέξετε ένα αναταρ είτε να ανεβάσετε μια προσαρμοσμένη εικόνα προφίλ (δεν απαιτείται). Επιλέξτε ένα αναταρ κάνοντας κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι στο επάνω μέρος της σελίδας. Περιηγηθείτε στις επιλογές των αναταρ, αγγίζοντας το αναπτυσσόμενο μενού Είδη Αναταρ.

**Καθημερινή Στόχοι Ενυδάτωσης:**


Ρυθμίστε το στόχο σας καθημερινής ενυδάτωσης σύροντας την κάτω μπάρα. Το Skywell θα παρακολουθεί καθημερινά την κατανάλωσή σας έναντι του στόχου σας. Ο στόχος θα επαναρυθμιστεί αυτόματα καθημερινά.

**Κωδικός PIN:** Για να έχετε ασφαλισμένο το Προφίλ Ενυδάτωσης με έναν αριθμό PIN, πατήστε το κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ κάτω από το ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ PIN.



## **ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ**



Μετά τη διανομή νερού, θα εμφανιστεί μια σελίδα που εμφανίζει δεδομένα διανεμόμενου νερού. Πατήστε το κουμπί Προσθήκη στο Προφίλ στο κάτω μέρος της σελίδας. Επιλέξτε το προφίλ σας από τη σελίδα Προφίλ Ενυδάτωσης. Τα δεδομένα διανεμόμενου νερού προστίθενται αυτόματα στο προφίλ ενυδάτωσης.



# ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΠΡΟΦΙΛ

Πρέπει να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη εφαρμογή Skywell πριν εγκαταστήσετε προσαρμοσμένες εικόνες προφίλ.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας Καταγραφής Ενυδάτωσης, σας συνιστούμε να δημιουργήσετε ένα προφίλ. Αυτή η διαδικασία παρέχει την ευκαιρία να συσχετίσετε μια εικόνα με το προφίλ. Αν δεν μεταφορτωθεί καμία προσαρμοσμένη εικόνα, τότε η επιλογή είναι είτε να επιλέξετε από μια προεπιλεγμένη επιλογή αναταρ ή να μην επιλέξετε καμία εικόνα.



Ακολουθούν τα βήματα για να εγκαταστήσετε μια προσαρμοσμένη εικόνα στη λίστα προφίλ:

1. Η προσαρμοσμένη εικόνα πρέπει να είναι 256 x 256 ή μικρότερη.
2. Οι αποδεκτές μορφές αρχείων είναι are .png/.jpeg/.gif/.bmp.
3. Συνδεθείτε στο Skwyell μέσω WIFI και δημιουργήστε ένα φάκελο με όνομα "αναταρ" στη ρίζα της κάρτας SD.

4. Σύρετε το αρχείο στην κάρτα SD από τον υπολογιστή σας στο φάκελο anatar.
5. Ενημερώστε την εφαρμογή με τις πρόσφατα εγκατεστημένες εικόνες, πραγματοποιώντας τα παρακάτω βήματα:
  - Πατήστε το γρανάζι στην κάτω δεξιά γωνία του πίνακα ελέγχου.
  - Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή 1111.
  - Πατήστε Επαναφόρτωση εφαρμογής.
  - Πατήστε Ναι για να επιτρέψετε την επανεκκίνηση της εφαρμογής.

