

SKYWELL®

SKYWELL 5TE Brukerveiledning for hurtigstart

Atmosfærisk vanngenerator



INFORMASJON OM 5T TILGJENGELIG PÅ SKYWELL.COM

Administratorhåndbok
Brukerveiledning for hurtigstart



Ved bruk av elektriske apparater bør grunnleggende sikkerhetsregler følges for å redusere faren for brann, elektrisk støt og skade på personer eller eiendom.

▲ ADVARSEL

Dersom Skywell 5T har vært ute av drift i mer enn 4 sammenhengende timer:
IKKE drikk vannet.

Kontakt en tekniker hos forhandleren din for full rengjøring av Skywell 5TE.

DISPENSER VANN

Dispenser kaldt vann

Etter genereringen av vannet kan det ta opptil 90 minutter for vannet å nå den laveste temperaturen på 2,7° C (36° F). I løpet av denne tiden kan kompressoren gå hele tiden. Kaldt vann som er tilgjengelig for dispensering vil bli justert med den totale genereringen av vann, som er avhengig av omgivelsesforholdene.

1. Plasser koppen din på midten av dryppskålen.
2. Trykk på den **blå runde knappen** til høyre for berøringskjermen for å dispensere kaldt vann.
3. Trykk på den **blå runde knappen** under hele fyllingen til ønsket mengde er nådd.



Dispensere varmt vann

Etter genereringen av vannet kan Skywell varme opp vannet opp til 97,7° C i løpet av 15-20 minutter. Varmt vann som er tilgjengelig for dispensering vil bli justert med den totale genereringen av vann, som er avhengig av omgivelsesforholdene.


1. Plasser koppen din på midten av dryppskålen.
2. Trykk og slipp den **øvre røde opplåsningsknappen** (Barnesikring) til venstre for berøringskjermen. Du har omtrent 10 sekunder på deg til å begynne dispenseringen av det varme vannet før den **røde opplåsningsknappen** må trykkes på nytt.
3. Trykk på den **nedre runde knappen** (under den **røde opplåsningsknappen**) for å dispensere varmt vann. Vær forsiktig.
4. Trykk på den **røde runde knappen** under hele fyllingen til ønsket mengde er nådd.
5. La aldri barn dispensere varmt vann uten skikkelig og direkte tilsyn fra en voksen.

SKYWELL APP-DASHBORDET

KLOKkeslett
OG DATO

KUNDELOGO

VOLUM KALD
TANK



KONTAKT-
INFO

VARM/KALD TEMP. I
METRISK ELLER
IMPERIAL

HYDRERINGS-
SPR
OFIL/
EGENDEFINERTE
BILDER


EGENDEFINE
RT QUIZ

TOTALT DISPENSERT
SIDEN SISTE FILTERBYTTE

STILLE MODUS OG
BRUKER-
INNSTILLINGER

OPPRETTE PERSONLIG HYDRERINGSPROFIL

Trykk på den midtre sirkelen på Dashbord-siden. På siden Hydreringsprofil, trykk på +-knappen for å opprette profilen din og spore hydrering. Angi fornavnet ditt og initialene for etternavnet.




Valgfrie profilm funksjoner:

Avatar: Du kan enten velge en avatar eller laste opp et eget profilbilde (ikke nødvendig). Velg en avatar ved å trykke på blyantikonet øverst på siden. Bla gjennom avatar-alternativene ved å trykke på nedtrekksmenyen Avatar-typer.

Daglige hydreringsmål:



Sett det daglige hydratiseringsmålet ved å sveipe den nederste linjen. Skywell vil spore forbruket ditt mot målet ditt hver dag. Målet vil automatisk nullstilles daglig.

PIN-kode: For å sikre hydreringsprofilen din med et PIN-nummer, trykk på PÅ-knappen under AKTIVER PIN.



TILFØRING AV DATA OM DISPENSERT VANN TIL HYDRERINGSPROFILEN




Etter at du har dispensert vann, vises en side som viser data om dispensert vann. Trykk på knappen "Legg til i profil" nederst på siden. Velg profilen din fra siden Hydreringsprofiler. Dataene om det dispenserte vannet blir automatisk lagt til i hydreringsprofilen din.



INSTALLERING AV EGENDEFINERTE PROFILBILDER

Du må installere den nyeste Skywell-appen før du installerer egendefinerte profilbilder.

Som en del av funksjonen med sporing av hydrering oppfordres du til å opprette en profil. Denne prosessen gir en mulighet til å knytte et bilde til profilen. Hvis ikke et egendefinert bilde er lastet opp, er alternativet enten å velge mellom et standardvalg av avatarer eller ikke å velge noe bilde.



Her er fremgangsmåten for å installere et egendefinert bilde til profillisten:

1. Det egendefinerte bildet må være 256 x 256 eller mindre.
2. Akseptable filformater er .png/.jpeg/.gif/.bmp.
3. Koble til Skywell via Wi-Fi og opprett en mappe med navnet "avatar" på SD-brikkeroten.
4. Dra filen over på SD-brikken fra datamaskinen din til avatar-mappen.

5. Oppdater appen med det/de nylig installerte bildet/bildene ved å utføre disse trinnene:
- Trykk på tannhjulet i nedre høyre hjørne på dashbordet.
 - Skriv inn administratorpassordet 1111.
 - Trykk på Last opp igjen APP.
 - Trykk på Ja for å tillate APP-en å starte på nytt.

